

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WIR BERATEN SIE GERNE!

+43 463 34114-0

Die Hebebühne wurde mit Sicherheitsvorrichtungen entwickelt und versehen, die Schäden und Unfällen vorbeugen und diese vermeiden sollen. Dennoch ist es erforderlich, dass der Benutzer in die Handhabung der Hebebühne gründlich eingewiesen wird.

Außer den eingebauten Sicherheitsvorrichtungen können weitere Sicherheitsmaßnahmen auf oder an der Hebebühne erforderlich sein. Besprechen Sie geeignete Maßnahmen mit Ihrem Repräsentanten oder mit dem Sicherheitsbeauftragten, Ihrem Ansprechpartner vom Amt für Arbeitsschutz oder entsprechenden Personen.

Wir empfehlen, eine Gefahrenanalyse gemäß Maschinenrichtlinie durchzuführen.

- Setzen Sie die Hebebühne nur für die Arbeitsaufgaben ein, für die sie ausgelegt ist.
- Die Hebebühne darf nur von Personen bedient werden, die in die Bedienung eingewiesen wurde und zu ihrer Bedienung befugt sind. Die Arbeitsaufgaben werden entsprechend den Anweisungen der Arbeitsleitung geplant und durchgeführt.
- Bei Betrieb der Hebebühne muss die Bedientafel so platziert sein, dass der Bediener während der gesamten Zeit des Betriebs ausreichende Sicht auf die gefährlichen Teile von Hebebühne und Lasten hat.
- Die beiliegende Bedienungsanleitung mit Maximallastangaben wird an einem geeigneten Platz in der Nähe der Steuerung angebracht.
- Die max. zugelassene Belastung darf nicht überschritten werden. Siehe zulässige Belastung und Lastverteilung gemäß Maschinen Karte. Zu überprüfen ist, dass die Last nicht über die Plattformfläche hinausragt und keine Klemmgefahr zu anderen Maschinen, oder Gegenständen weder seitlich, noch unter oder über der Bühne besteht.
- Verwenden Sie beim Be- und Entladen der Hebebühne sichere und ausreichende Hebevorrichtungen. Lassen Sie bei schweren Lasten und bei Lasten mit gefährlichem Inhalt besondere Vorsicht walten. Bei mobilen oder nicht fest installierten Hubtischen muss besondere Aufmerksamkeit auf Lastplatzierung, Bodenausführung und Plattformgröße gerichtet werden, so dass die volle Standsicherheit erfüllt ist, und ein Kippen aufgrund von Horizontalkräften nicht entstehen kann.
- Hebebühne und Arbeitsbereich müssen in ordnungsgemäßem Zustand sein. Störungen sind der Arbeitsleitung zu melden. Die Hebebühne darf nicht eingesetzt werden, wenn Schäden oder Störungen aufgetreten sind, die Betriebs- oder Funktionssicherheit beeinflussen. Dasselbe gilt, solange nach Reparaturen, Änderungen oder Einstellungen Genehmigung und Freigabe des Verantwortlichen nicht vorliegen.
- Der Druckknopfkasten ist mit einem Notstopppknopf mit einer Blockierfunktion versehen. Wenn der STOPP-Knopf betätigt wird, verbleibt er gedrückt und kann durch Drehung im Uhrzeigersinn entriegelt werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WIR BERATEN SIE GERNE!

+43 463 34114-0

- Wenn die Bewegung der Bühne durch Druck auf den Stopptaster gestoppt wird, muss die Ursache überprüft und alle Hindernisse entfernt werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird.
- Bei Verwendung von Gabelhubwagen, Staplern oder ähnlichem beim Be- und Entladen muss beachtet werden, dass die Fahrzeuge von der Hebebühne entfernt werden, bevor sie in Betrieb genommen wird.
- Verwenden Sie Sicherheitsschuhe und, sofern für die Arbeitsaufgabe erforderlich, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
- Wenn sich eine bewegliche Last auf der Hebebühne befindet, muss sie ausreichend gesichert werden, so dass sie nicht von der Bühne abrollen oder abrutschen kann.
- Führen Sie bei angehobener Plattform niemals Hände, Arme oder andere Körperteile oder Gegenstände in die Hebevorrichtung.
- Senken Sie die Plattform ausschließlich dann ab, wenn der Bereich darunter und unterhalb der Last frei von Personen und Hindernissen ist.
- Personen ist es untersagt, sich auf der Hebebühne oder auf der Last aufzuhalten, sofern dieses nicht gemäß Maschinen Karte ausdrücklich zugelassen ist.
Wenn der Aufenthalt von Personen auf Hebebühne oder Last zugelassen ist, muss dies auch deutlich auch Kennzeichnung und CE-Erklärung hervorgehen.
Sofern das Mitfahren beziehungsweise der Aufenthalt auf der angehobenen Plattform zugelassen ist, beachten Sie Folgendes:
 - Steigen und klettern Sie nicht von der angehobenen Plattform hinab.
 - Bedienen Sie die Hebebühne ausschließlich dann, wenn das Plattformgitter richtig montiert und das Gatter geschlossen ist.
 - Setzen Sie sich nicht auf das Plattformgitter und klettern Sie nicht auf dieses hinauf.
 - Stellen Sie sich grundsätzlich mit beiden Füßen auf den Plattformboden.
- Bei Anordnungen, bei denen die Gefahr besteht, mehr als 3 m tief hinabzufallen, können zusätzliche Schutzvorrichtungen erforderlich sein.
- Arbeitsschutzvorschriften müssen befolgt werden. Infrage kommende bauliche Regeln müssen zur Anwendung gelangen.
- Hydrauliköl kann zu allergischen Hautreaktionen führen. Verwenden Sie beim Ölwechsel und beim Wegwischen von Ölflecken Schutzhandschuhe.
- Bei allen Arbeiten unter der Plattform müssen die Wartungsstützen in Sperrlage gebracht werden.
- Achten Sie darauf, dass weder Hebebühne noch Last an benachbarte Gegenstände stoßen. Richtlinien zu Sicherheitsabständen sind in den Normen DIN EN 294, DIN EN 349 und DIN EN 811 enthalten.
- BEACHTEN SIE BEI DER ARBEIT DIE BESTEHENDE GROSSE KLEMMGEFAHR
- Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder außer Betrieb gesetzt noch entfernt werden.
- Schilder und Kennzeichnungen dürfen weder entfernt noch unlesbar gemacht werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WIR BERATEN SIE GERNE!

+43 463 34114-0

- Alle Warnschilder sind zu überprüfen.
- Es kann notwendig sein, die Hebebühne mit mehr als einem Notausschalter auszustatten, um eine vollständige Arbeitsplatzsicherheit zu erreichen.
- Verwenden Sie die Hebebühne nicht als Hebegerät zum Beispiel zum Anheben von Fahrzeugen. Die Hebebühne darf nicht zur Handhabung frei schwebender Lasten verwendet werden.
- Die Maschine darf nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
- Verwenden Sie die Hebebühne nur dann in potenziell explosiver Umgebung, wenn dieses ausdrücklich in der Maschinen Karte angegeben ist.
- Verwenden Sie die Hebebühne nur dann bei Schweißarbeiten, wenn sie dafür speziell angepasst ist. Die Hebebühne kann für eine Eignung als Schweißarbeitsplatz mit einer besonders geeigneten Masseanschluss-Vorrichtung ausgestattet werden.
- Die Hebebühne ist nicht gegen elektrischen Strom isoliert und bietet keinen Schutz, wenn Sie in Kontakt mit Strom führenden Gegenständen oder Leitungen geraten. Halten Sie grundsätzlich ausreichenden Abstand zu Strom führenden Gegenständen und Leitungen.
- Überprüfen Sie, dass die angebrachten Warnschilder in Ordnung sind.
- Hebebühnen müssen mit ausreichenden Schutzvorrichtungen gegen unbefugtes Betreten usw. gesichert werden, wenn sie sich an Stellen befinden, an denen sich die Allgemeinheit (vor allem Kleinkinder) aufhält. Es muss eine Gefahrenanalyse vorgenommen werden.
- Wartung und Reparaturen dürfen nur vom zuständigen Personal durchgeführt werden. Zur Unterstützung nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
- Bei Austausch von Teilen sollen nur Originalersatzteile verwendet werden, andernfalls kann unsere Garantie erlöschen.